

PT

CHALEIRA

Caro cliente,

Leia estas instruções de funcionamento com atenção antes de ligar o seu aparelho à alimentação, de modo a evitar danos devido a um uso incorreto. Preste especial atenção à informação de segurança. Se este aparelho for dado a outra pessoa, entregue também estas instruções de funcionamento.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

1. Este aparelho foi criado para uso doméstico e utilizações semelhantes, como:
 - Cozinhas para o pessoal em lojas, escritórios e demais ambientes profissionais;
 - Quintas;
 - Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de caráter residencial;
 - Ambientes do tipo residenciais com pequeno-almoço;
2. Use este aparelho apenas com os intuitos para que foi criado, conforme descrito neste manual de instruções.
3. Não utilize este aparelho se o fio da alimentação estiver danificado, se o aparelho tiver algum defeito ou se for danificado de algum modo. Leve o aparelho a um centro de reparação aprovado para que seja inspecionado e reparado.
4. Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o serviço pós-venda do fabricante ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar quaisquer riscos.
5. Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade, se forem supervisionadas e ensinadas a utilizar o aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção não deverão ser efetuadas por crianças, exceto se tiverem mais de 8 anos de idade e forem supervisionadas. Mantenha o aparelho e o respetivo fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
6. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimentos, se forem supervisionadas ou se lhes forem dadas instruções em relação à utilização do aparelho de modo seguro e compreenderem os potenciais perigos.
7. As crianças não podem usar o aparelho como se de um brinquedo se tratasse.
8. Não coloque o aparelho dentro de água.
9. Certifique-se de que a voltagem da alimentação é a mesma que a indicada na placa das especificações do aparelho.
10. Se a chaleira ficar demasiado cheia, a água a ferver pode transbordar.
11. CUIDADO: Não retire a tampa enquanto a água estiver a ferver.
12. Este aparelho só pode ser usado com a base fornecida.
13. Certifique-se de que a chaleira é desligada antes de a retirar da base.
14. Para mais instruções sobre como limpar as superfícies que entram em contacto com os alimentos, consulte o parágrafo “Limpeza e manutenção”.

15. Tenha cuidado para não derramar líquido nos conectores (recipiente e bloco do motor).
16. Tenha em conta o risco de ferimentos se o aparelho for usado incorretamente.
17. Haverá calor residual na superfície do elemento de aquecimento após a utilização.

Descrição do produto



1. Tampa
2. Interruptor
3. Pega
4. Chaleira
5. Base

Utilização

Antes de usar a sua chaleira pela primeira vez, encha o depósito com água fria e deixe ferver duas vezes.

1. Volte a encher o depósito da água. Não encha excessivamente o depósito da água. Use o indicador do nível da água. O nível da água tem de se encontrar entre as marcas MAX e MIN.
2. Coloque a chaleira na base.
3. LIGAÇÃO ELÉTRICA
 - Certifique-se de que a voltagem da alimentação corresponde à apresentada na chaleira. Verifique as especificações na placa do aparelho.
 - Ligue a chaleira apenas a uma tomada elétrica de 220-240V 50/60Hz instalada corretamente.
4. Coloque a chaleira na posição "1". O indicador luminoso do nível da água indica que a água ferveu.
5. Após ferver, a chaleira desliga-se automaticamente. Desligue a chaleira da alimentação. Não pressione a tampa quando estiver a verter água.

Limpeza e manutenção

Retire sempre a ficha da tomada antes de limpar a base.

O revestimento exterior da chaleira tem de ser limpo, se necessário, com um pano ligeiramente embebido em água, sem qualquer produto de limpeza.

O filtro do calcário pode ser retirado para ser limpo.

	Em conformidade com todos os requisitos CE aplicáveis.
	<p>Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum.</p> <p>Entregue-os para reciclagem nos pontos de recolha designados.</p> <p>Contacte autoridades locais ou o seu revendedor para obter conselhos quanto à reciclagem.</p>
	<p>O logótipo "Triman" indica que o produto ou embalagem não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Têm de ser entregues num ponto de recolha (contentores nas lojas, ecopontos, etc.) para serem reciclados. Para mais informações, consulte: www.quefairedemesdechets.fr</p>